

EG203, EG203B


FI

2-kanavainen digitaalinen viikkokello ohjelmointivaimella

Käyttöohje

Esittely

- Tuote toimitetaan oikealla aika- ja päiväasetuksilla.
- Automaattinen talvi / kesäajan vaihto ☼/❄.
- Ohjelmitava avain:
 - o ohituskäyttöön
 - o ohjelman kopiointiin ja tallentamiseen.
- Ohjelmointi joko päivätasolla tai päiväryhmiin.
- 56 ohjelma-askelta päälle, pois.
- Pysyvät käsiohjukset Päälle tai Pois (☞ näkyvissä).
- Tilapäiset käsiohjukset Päälle tai Pois (☞ vilkkuu).
- Näytön pylväsdiagrammi päiväprofiilista.
- Näppäimien lukitusmahdollisuus 🔒.
- Ohjelmitavissa ilman käyttöjännitettä.



Näppäimet:

- 1 menu : toimintatilan valinta
 auto : käyttää valittua ohjelmaa
 prog : new uutta ohjelmaa varten
 prog : modif vanhan ohjelman muuttaminen
 ☞ : ohjelman tarkistaminen
 ☹ : ajan, päivän ja talvi / kesäajan muokkaaminen ☼/❄.
- 2 + ja - : eteen tai taakse ja arvojen asettaminen
 A ☞ : auto tilassa, tilapäisen tai pysyvän ohituskäytön valinta.
- 3 ok : näytössä vilkkuvan tiedon hyväksyminen
- 4 ☜ : paluu edelliseen valikkoon.

auto tilaan voidaan palata missä tahansa vaiheessa painamalla menu.
 Jos kelloa ei käytetä 1 minuuttiin, kello palaa auto tilaan.

Tyhjennys:

- yksittäisen ohjelman tyhjennys: ohjelma voidaan poistaa painamalla yhtä aikaa kolmea seuraavaa näppäintä: menu, ok, ☜. Aika ja päivä säilyvät muistissa.
- koko muistin tyhjennys: painetaan yhtä aikaa -, +, ok ja menu, näppäimiä joka tyhjentää koko kellon sisällyksen. Koko muistin tyhjennyksen jälkeen on syytä asettaa aika ja päivä oikeaksi.

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot

- Jännite: 230 V AC ± 15%
- Taajuus: 50/60 Hz
- Tehonotto: max. 6VA a 50Hz
- Kosketin: 2 vaihtokosketinta (potentiaali vapaa)
- Maksimi kuormitus:
 - AC1 μ16A 250 V~
 - Cos φ = 0,6 μ10A 250 V~
 - Hehkulamppu 2300 W
 - Halogeenilamppu 230V 2300 W
 - Kompensoitu loisteputki // (max. 45 mikroF) 400 W
 - Sarjakompensoitu loisteputki 1000 W
 - Pienoisloistelamppu 500 W
- Minimivirta koskettimella:
 - AC1 100 mA 250 V~
- Galvaaninen erotus syöttöjännitteen ja ulostulon välillä: < 4 kV

Toiminnalliset tiedot

- Ohjelmointikapasiteetti: 56 toimintoa
- Kahden askeleen väli: 1 minuutti
- Kellon käyntitarkkuus: +/- 1,5 sek / 24 t
- Varakäynti: lithiumparisto 5 vuotta
- Laite kytkeytyy virransäästötilaan (näyttö sammuu) 1 minuutin kuluttua syöttöjännitteen katkeamisesta, ja palautuu auto mode tilaan jännitteen palattua tai painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Suojausluokka: IP 20


Ympäristö

- Käyttölämpötila: -5 °C — +45 °C
- Varastointilämpötila: -20 °C — +70 °C

Liitännät

- Monisäikeinen: 1 — 6 mm²
- Yksilankainen: 1,5 — 10 mm²

KytKentäkaavio:



Ohjelmointi: (uusi ohjelma) prog new

Ohjelmointi voidaan tehdä joka päivälle erikseen tai päiväryhmiin, tässä tapauksessa ohjeet ovat samanlaiset useammalle päivälle. Päivät: 1=maanantai 2=tiistai 3=keskiviikko7=sunnuntai



1. Valitse prog-tila painamalla menu sitten ok.
2. Valitse kanava (A tai B) + tai - painikkeilla, hyväksy ok: lla. Jos ohjelmointia ei tehdä, vapautuu ohjelma hetken kuluttua.
3. Valitse päivä(t) painamalla + tai - valinta hyväksytään ok: lla.
4. ok vilkkuu, paina ok hyväksyäksesi valintasi. - tai ☜ mahdollistaa päivien uudelleen ohjelmoinnin.
5. Valitse kellon tila (päälle, pois) painamalla + tai - ohjeiden mukaisesti.
6. Syötä tunnint painamalla + tai -, hyväksy ok: lla.
7. Syötä minuutit painamalla + tai -, hyväksy ok: lla.

Ohjelmoidaksesi muut tiedot päiväryhmille, toista ohjeet 3:sta 7:ään.
 Kohdassa kolme pystyt vielä muuttamaan päivä tai päiväryhmien ohjelmaa käyttämällä +, - tai ☜ painikkeita.
 Päättyessäsi ohjelmointia pääset auto-tilaan käyttämällä menu painiketta.
 Asettaaksesi ohjelman toiseen kanavaan palaa prog new tilaan ja toista ohjeet 2:sta 7:ään.
 Tässä tilassa on myöskin mahdollista lisätä tietoja ohjelma asetuksiin.
 Jatka kuten edellä mainittu.

Selailu/Esikatselu ☞

Voit tarkastella olemassa olevia ohjelmia ilman riskiä, että ohjelmaan tapahtuu muutoksia tai että se poistuu.
 Valitse esikatselu tila ☞ painamalla menu ja sitten ok.
 Valitse kanava (A tai B) käyttämällä + tai - painikkeita, hyväksy ok: lla.
 Maanantain ensimmäinen ohjelma-askel ja päiväprofiili näkyvät näytöllä.

Vaihtoehdot:

1. Paina toistuvasti + tai -: pääset vaihtamaan päivää. Tässä tapauksessa päivän ensimmäinen ohjelma-askel ja päiväprofiili näkyvät näytöllä.
2. Paina ok, kaikki ohjelma-askelmat joka päivälle tulevat esille vuoronperään.

Ohjelma-askelman muutos tai tyhjennys prog modif

Valitse prog-tila painamalla menu ja sitten ok.
 Valitse kanava (A tai B) käyttämällä + tai - ja paina ta.
 Valitse modif-tila joko + tai -. Hyväksy ok: lla. Jäljellä olevien ohjelma-askelien lukumäärä näkyy näytöllä.
 Ensimmäisen päivän tai päiväryhmien ensimmäinen ohjelma-askel näkyy näytöllä.
 Painamalla toistuvasti ok, painiketta pääset katsomaan ohjelma-askelmia yksi kerrallaan.
 Minkä tahansa näytöllä vilkkuvan kentän (kellon tila, tunnint, minuutit) voidaan muuttaa painamalla + tai - ja hyväksy ok: lla.
 Pääset muuttamaan päiväryhmien ohjelmia kun ok vilkkuu näytöllä, halumaasi ryhmää muutut + tai - painikkeilla (prog... modif... ok... + tai -).
 Poistaaksesi ohjelma-askelman: valitse kanavan tila (On tai Off), paina yhtä aikaa painikkeita + ja -.
 Clear vilkkuu näytöllä. Hyväksy ok: lla.

Avain ☞

Kun avain on asetettu kellokytkimeen, näyttöön ilmestyy avaimen kuva ☞.

Toiminnan vaihtoehdot:

A. Ohituskäyttö

Aseta avain kellokytkimeen, noin 10 sekunnin kuluttua avaimen ohjelma kytkeytyy päälle ilman, että se muuttaisi kellokytkimen ohjelmia.
 Kellokytkin palautuu alkuperäiseen ohjelmaan, kun avain otetaan pois.

B. Kopionti (load) / Tallennus (save)

- Avain mahdollistaa ohjelman tallennuksen kellokytkimestä.
 On myöskin mahdollista kopioida ohjelma avaimelta kellokytkimeen.
1. Aseta avain kellokytkimeen ja odota n. 2 sekuntia.
 2. Painamalla menu valitse save tallentaaksesi ohjelman kellokytkimestä avaimelle.
 Valitse load ladataksesi ohjelman avaimelta kellokytkimelle.
 ☞ tarkistaaksesi avaimessa olevan ohjelman.
 3. Hyväksyäksesi valintasi paina ok.
 4. Lataamisen tai kopioinnin vahvistat ok: lla.

Seuraavat virheilmoitukset voivat ilmaantua näytölle.
no prog: avain on tyhjä, ei sisällä ohjelmaa.
Error: varmista että avain on kaksikanavaisen kellon kuuluva.

Näissä tapauksissa:

- Vain tallentaminen on mahdollista.
- Virheilmoitus pysyy näytöllä niin kauan kun avain on kellosa kiinni.

Ajan ja päivän asetus Talvi / kesäajan vaihto ☹/☼

Valitse ☹ "kello" tila painamalla menu, ja sitten ok.
 Muuta päivä, kuukausi, vuosi ja kellonaika käyttämällä +, -, ja ok painikkeita.
 Seuraavaksi kello ehdottaa talvi / kesä vaihtoa ☼/❄.
 Valitse oikea aika käyttämällä + ja - painikkeita hyväksy valinta ok: lla.

Oikean ajan (kesä/talvi) valitseminen riippuu maantieteellisestä vyöhykkeestä.

Olemassa olevat vaihtoehdot:

tyyppi	Kesäajan vaihtoajankohta	Talviajan vaihtoajankohta	Maantieteellinen vyöhyke
Euro *	Maaliskuun viimeinen sunnuntai	Lokakuun viimeinen sunnuntai	Euroopan unioni
USA	Huhtikuun ensimmäinen sunnuntai	Lokakuun viimeinen sunnuntai	Pohjois-Amerikka
GB	Maaliskuun viimeinen sunnuntai	Lokakuun neljäs sunnuntai	Ainoastaan Iso-Britannia
USER	Päivä vapaasti ohjelmitavissa	Päivä vapaasti ohjelmitavissa	
No	Ei muutoksia	Ei muutoksia	

* Tehdas asetus:

Ajanvaihto tapahtuu aina kello 02.00 ja 03.00 välillä:
 Kun käyttäjä tyyppi on valittu:
 1. Syötä kesäajan vaihtoajankohdan päivä ja kuukausi, (+1h) + tai - painikkeilla, hyväksy ok painikkeella.
 2. Syötä talviajan vaihtoajankohdan päivä ja kuukausi, (-1h) + tai - painikkeilla, hyväksy ok painikkeella.
 Kellokytkin tarkastaa mitkä päivät ja viikot sopivat yhteen syötettyihin tietoihin ja tulee lisäämään muutokset samalle ajanjaksolle seuraaviksi vuosiksi itsenäisesti.

Ohitus / käsikäyttö


paina toistuvasti A ☞ tai B ☞ näppäintä.
 Jos ulostulo tilassa: On
 Ensimmäinen painallus: tilapäinen ohituskäyttö. Off ja ☞ vilkkuvat. Seuraava ohjelma-askel antaa palata takaisin auto tilaan.
 Toinen painallus: pysyvään ohituskäyttöön. On ja ☞ ovat pysyviä. Tämä ohituskäyttö pitää perua manuaalisesti.
 Kolmas painallus: pysyvään ohituskäyttöön. Off ja ☞ ovat pysyviä. Tämä ohituskäyttö pitää perua manuaalisesti.
 Neljäs painallus: Paluu auto tilaan.

Lukitus / Lukitseminen 🔒

Ehkäisemään kaikki epätoivotut ohjelmoinnin muutokset, näppäimistö voidaan lukita käyttämällä lukitusavainta EG004.

FI

TAKUU
 UTU POWEL Oy myöntää ostopäivästä lukien 24 kk:n takuun, joka koskee kaikkia materiaali- ja valmistusvirheitä.
 Jos tuote osoittautuu virheelliseksi, se täytyy palauttaa myyjälle.
 Takuu ei ole voimassa, jos:
 a) Myyjän tekemässä tarkastuksessa on havaittu, että laite on asennettu vastoin annettuja asennusohjeita.
 b) tuotetta ei ole palautettu.
 Huom.! kun palautatte tuotteen, olkaa hyvä ja lähettäkää sen mukana selvitys viasta.




EG203
EG203B
EG203E



EG203E

Esittely

- Tuote toimitetaan oikealla aika- ja päiväasetuksilla.
- Automaattinen talvi / kesäajan vaihto ☼/❄️.
- Ohjelmoitava avain:
 - o ohituskäyttöön
 - o ohjelman kopiointiin ja tallentamiseen.
- Ohjelmointi joko päivätasolla tai päiväryhmiin.
- 56 ohjelma-askelta päälle, pois tai pulssi 1 (1s-30min).
- Pysyvät käsiohjukset Päälle tai Pois (☺️ näkyvissä).
- Tilapäiset käsiohjukset Päälle tai Pois (☺️ vilkkuu).
- Loma-asetus: ohituskäyttö päälle tai pois kahden päivämäärän välillä.
- Paikallaolon simulointi ☑️.
- Näytön pylväsdiagrammi päiväprofiilista.
- Näppäimien lukitusmahdollisuus. 🔒.
- Näppäimien lukitusmahdollisuus.
- Ohjelmoitavissa ilman käyttöjännitettä.



Näppäimet:

- ① menu : toimintatilan valinta
- auto : käyttää valittua ohjelmaa
- prog : new uutta ohjelmaa varten
- prog : modif vanhan ohjelman muuttaminen
- ☺️ : ohjelman tarkistaminen.
- ☺️ : ajan, päivän ja talvi / kesäajan muokkaaminen ☼/❄️
- ☑️ : loma-asetus.
- ② + ja - : eteen tai taakse ja arvojen asettaminen
- A ☺️ : auto tilassa, tilapäisen ohituskäytön,
- B ☺️ : pysyvän ohituskäytön tai satunnaistoinnin valinta.
- ③ ok : näytössä vilkkuvan tiedon hyväksyminen
- ④ ← : paluu edelliseen valikkoon

auto tilaan voidaan palata missä tahansa vaiheessa painamalla menu.
Jos kelloa ei käytetä 1 minuuttia, kello palaa auto tilaan.

Tyhjennys:

- yksittäisen ohjelman tyhjennys: ohjelma voidaan poistaa painamalla yhtä aikaa kolmea seuraavaa näppäintä: menu, ok, ← . Aika ja päivä säilyvät muistissa.
- koko muistin tyhjennys: painetaan yhtä aikaa -, +, ok ja menu, näppäimiä joka tyhjentää koko kellon sisällyksen. Koko muistin tyhjennyksen jälkeen on syytä asettaa aika ja päivä oikeaksi.

2-kanavainen digitaalinen viikkokello ohjelmointivaimella

Käyttöohje

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot

- Jännite: 230 V AC ± 15%
- Taajuus: 50/60 Hz
- Tehonotto: max. 6VA a 50Hz
- Kosketin: 2 vaihtokosketinta (potentiaali vapaa)
- Maksimi kuormitus:
 - AC1 μ16A 250 V~
 - Cos φ = 0,6 μ10A 250 V~
 - Hehkulamppu 2300 W
 - Halogeeniampuu 230V 2300 W
 - Kompensoitu loisteputki // 400 W
 - Sarjakompensoitu loisteputki 1000 W
 - Pienoisloistelamppu 500 W
- Minimivirta koskettimella:
 - AC1 100 mA 250 V~
- Galvaaninen erotus syöttöjännitteen ja ulostulon välillä: < 4 kV

Toiminnalliset tiedot

- Ohjelmointikapasiteetti: 56 toimintoa
- Kahden askeleen väli : 1 minuutti
- Kellon käyntitarkkuus: +/- 1,5 sek / 24 t
- Varakäynti: litiumparisto 5 vuotta
- Laite kytkeytyy virransäätötilaan (näyttö sammuu) 1 minuutin kuluttua syöttöjännitteen katkeamisesta, ja palautuu auto mode tilaan jännitteen palattua tai painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Suojausluokka: IP 20


Ympäristö

- Käyttölämpötila: -5 °C — +45 °C
- Varastointilämpötila: -20 °C — +70 °C

Liitännät

- Monisäikeinen: 1 — 6 mm²
- Yksilankainen: 1,5 — 10 mm²

KytKentäkaavio:



Ohjelmointi: (uusi ohjelma) prog new

Ohjelmointi voidaan tehdä joka päivälle erikseen tai päiväryhmiin, tässä tapauksessa ohjeet ovat samanlaiset useammalle päivälle. Päivät: 1=maanantai 2=tiistai 3=keskiviikko 7=sunnuntai.



1. Valitse prog-tila painamalla menu sitten ok.
2. Valitse kanava (A tai B) + tai - painikkeilla, hyväksy ok: lla, jäljelle jäävien ohjelmien lukumäärä näkyy näytössä.
3. Valitse päivä(t) painamalla + tai - valinta hyväksytään ok: lla.
4. ok vilkkuu, paina ok hyväksyäksesi valintasi. - tai ← mahdollistaa päiväryhmien tyhjentämisen jos tarpeen.
5. Valitse kellon tila (päälle, pois tai 1L) painamalla + tai - ohjeiden mukaisesti.
6. Syötä tunnit painamalla + tai -, hyväksy ok: lla.
7. Syötä minuutit painamalla + tai -, hyväksy ok: lla.
8. Pulssoiminto 1L, aseta kesto (sekunnit, minuutit) samalla tavalla kuin normaali kytKentäohjelma.

Ohjelmoidaksesi muut tiedot päiväryhmille, toista ohjeet 3: sta 8: aan.

Kohdassa kolme pystyt vielä muuttamaan päivä tai päiväryhmien ohjelmaa käyttämällä +, - tai ← painikkeita.

Päätessäsi ohjelmointia pääset auto -tilaan käyttämällä menu painiketta.

Asettaaksesi ohjelman toiseen kanavaan, palaa prog new tilaan ja toista ohjeet 2: sta 8: aan. Tässä tilassa on myöskin mahdollista lisätä tietoja ohjelma asetuksiin. Jatka kuten edellä mainittu.

Selailu/Esikatselu

Voit tarkastella olemassa olevia ohjelmia ilman riskiä, että ohjelmaan tapahtuu muutoksia tai että se poistuu. Valitse esikatselu tila ← painamalla menu ja sitten ok. Valitse kanava (A tai B) käyttämällä + tai - painikkeita, hyväksy ok: lla. Maanantain ensimmäinen ohjelma-askel ja päiväprofiili näkyvät näytöllä.

Vaihtoehdot:

1. Paina toistuvasti + tai - : pääset vaihtamaan päivää. Tässä tapauksessa päivän ensimmäinen ohjelma-askel ja päiväprofiili näkyvät näytöllä.
2. Paina ok, kaikki ohjelma-askelmat joka päivälle tulevat esille vuoronperään.

Ohjelma askelman muutos tai tyhjennys prog modif

Valitse prog-tila painamalla menuja sitten ok. Valitse kanava (A tai B) käyttämällä + tai - ja ok: ta. Valitse modif-tila joko + tai -. Hyväksy ok: lla. Jäljellä olevien ohjelma-askelien lukumäärä näkyy näytöllä. Ensimmäisen päivän tai päiväryhmien ensimmäinen ohjelma-askel näkyy näytöllä. Painamalla toistuvasti ok, painiketta pääset katsomaan ohjelma-askelmia yksi kerrallaan. Minkä tahansa näytöllä vilkkuvan kentän (kellon tila, tunnit, minuutit) voidaan muuttaa painamalla + tai - ja hyväksy ok: lla. Pääset muuttamaan päiväryhmien ohjelmia kun ok vilkkuu näytöllä, haluamaasi ryhmää muutat + tai - painikkeilla (prog... modif... ok... + tai -). Poistaaksesi ohjelma-askelman: valitse kanavan tila (On, Off tai "pulssin kuva" 1L), paina yhtä aikaa painikkeita + ja -. Clear vilkkuu näytöllä. Hyväksy ok: lla.

Avain

Kun avain on asetettu kellokytkimeen, näyttöön ilmestyy avaimen kuva ☼.

Toiminnan vaihtoehdot:

A. Ohituskäyttö

Aseta avain kellokytkimeen, noin 10 sekunnin kuluttua avaimen ohjelma kytkeytyy päälle ilman, että se muuttaisi kellokytkimen ohjelmaa. Kellokytkin palautuu alkuperäiseen ohjelmaan, kun avain otetaan pois.

B. Kopiointi (load) / Tallennus (save)

Avain mahdollistaa ohjelman tallennuksen kellokytkimestä. On myöskin mahdollista kopioida ohjelma avaimelta kellokytkimeen.

1. Aseta avain kellokytkimeen ja odota n. 2 sekuntia.
2. painamalla menu valitse save tallentaaksesi ohjelman kellokytkimestä avaimelle. Valitse load ladataksesi ohjelman avaimelta kellokytkimelle. ← tarkistaaksesi avaimessa olevan ohjelman.
3. Hyväksyäksesi valintasi paina ok.
4. Lataamisen tai kopioinnin vahvistat ok: lla.

Seuraavat virheilmoitukset voivat ilmaantua näytölle. no prog: avain on tyhjä, ei sisällä ohjelmaa. Error: varmista että avain on kaksikanavaisen kellon kuuluva.

Näissä tapauksissa:

- Vain tallentaminen on mahdollista.
- Virheilmoitus pysyy näytöllä niin kauan kun avain on kellossa kiinni.

Ajan ja päivän asetus Talvi / kesäajan vaihto

Valitse ☺️ "kello" tila painamalla menu, ja sitten ok. Muuta päivä, kuukausi, vuosi ja kellonaika käyttämällä +, -, ja ok painikkeita. Seuraavaksi kello ehdottaa talvi / kesä vaihtoa ☼/❄️. Valitse oikea aika käyttämällä + ja - painikkeita hyväksy valinta ok: lla.

Oikean ajan (kesä/talvi) valitseminen riippuu maantieteellisestä vyöhykkeestä.

Olemassa olevat vaihtoehdot:

tyyppi	Kesäajan vaihtoajankohta	Talviajan vaihtoajankohta	Maantieteellinen vyöhyke
Euro *	Maaliskuun viimeinen sunnuntai	Lokakuun viimeinen sunnuntai	Euroopan unioni
USA	Huhtikuun ensimmäinen sunnuntai	Lokakuun viimeinen sunnuntai	Pohjois-Amerikka
GB	Maaliskuun viimeinen sunnuntai	Lokakuun neljäs sunnuntai	Ainoastaan Iso-Britannia
USER	Päivä vapaasti ohjelmoitavissa	Päivä vapaasti ohjelmoitavissa	
No	Ei muutoksia	Ei muutoksia	

* Tehdas asetus:

Ajanvaihto tapahtuu aina kello 02.00 ja 03.00 välillä: Kun käyttäjä tyyppi on valittu:

1. Syötä kesäajan vaihtoajankohdan päivä ja kuukausi, (+1h) + tai - painikkeilla, hyväksy ok painikkeella.
 2. Syötä talviajan vaihtoajankohdan päivä ja kuukausi, (-1h) + tai - painikkeilla, hyväksy ok painikkeella.
- Kellokytkin tarkastaa mitkä päivät ja viikot sopivat yhteen syötettyihin tietoihin ja tulee lisäämään muutokset samalle ajanjaksolle seuraaviksi vuosiksi itsenäisesti.

Loma-ohjelma

Päästää pakko-ohjaamaan ulostuloa, päälle tai pois annetulle ajanjaksolle. Tämä muutos ei ole pysyvä vaan se poistuu kellosta suoritettuaan ohjelman.

Valitse ☑️ valikko painamalla menu ja sitten ok. Valitse kanava (A tai B) käyttämällä + tai - painikkeita, hyväksy ok: lla.

Käyttämällä näppäimiä + ja - muutat pakko-ohjauksen tilaa päälle tai pois, hyväksy ok: lla

Syötä päivä ja kuukausi alkamispäivälle (päiväys 1) painamalla + tai - hyväksy ok: lla. Syötä samalla tavalla päivä ja kuukausi päätty-mispäivälle (päiväys 2).

Laukku symboli ☑️ vilkkuu auto-valikossa osoittaakseen että lomajakso on ohjelmoitu. Lomaohjelmasta tulee pysyvä kuluvalle jaksolle.

Tämä lomaohjelma kytkeyty päälle ensimmäisenä päivänä kello 0:00 ja pois viimeisenä päivänä kello 23:59.

Mikäli päiväys 1:sen aloitusajankohda on aikaisemmin kuin ohjelmointipäivä, siirtää kello lomaohjelman seuraavalle vuodelle.

Poistaaksesi ohjelman palaa lomaohjelma valikkoon ja paina yhtäaikaisesti + ja - näppäimiä, Clear vilkkuu näytöllä, hyväksy ok: lla.

Ohitus/Käisikäyttö - Satunnaistointi

Paina toistuvasti A ☺️ tai B ☺️ näppäintä. Jos ulostulo tilassa: On

Ensimmäinen painallus: tilapäinen ohituskäyttö. Off ja ☺️ vilkkuvat. Seuraava ohjelma-askel antaa palata takaisin auto tilaan.

Toinen painallus: pysyvään ohituskäyttöön. On ja ☺️ ovat pysyviä. Tämä ohituskäyttö pitää perua manuaalisesti.

Kolmas painallus: pysyvään ohituskäyttöön. Off ja ☺️ ovat pysyviä. Tämä ohituskäyttö pitää perua manuaalisesti.

Neljäs painallus: satunnainen toiminto, paikallaolon simulointi, ☑️ ja ulostulon tila näkyvät näytössä tämä täytyy peru manuaalisesti. Tässä tapauksessa kello suorittaa ohjelma-askelmat satunnaisesti ± 59 minuutin alueella.

Viides painallus: Paluu auto tilaan.

Lukitus / Lukitseminen

Ehkäisemään kaikki epätoivotut ohjelmoinnin muutokset, näppäimistö voidaan lukita käyttämällä lukitusavainta EG004.

TAKUU

UTU POWEL Oy myöntää ostopäivästä lukien 24 kk:n takuun, joka koskee kaikkia materiaali- ja valmistusvirheitä. Jos tuote osoittautuu virheelliseksi, se täytyy palauttaa myyjälle. Takuu ei ole voimassa, jos: a) Myyjän tekemässä tarkastuksessa on havaittu, että laite on asennettu vastoin annettuja asennusohjeita. b) tuotetta ei ole palautettu: Huom! Kun palautatte tuotteen, olkaa hyvä ja lähettäkää sen mukana selvitys viasta.